



## 吸气泵选择表

电泵可产生的最大吸气流量	电泵可产生的最大真空度							
	-0.1 bar -10 KPa	-0.2 bar -20 KPa	-0.3 bar -30 KPa	-0.4 bar -40 KPa	-0.5 bar -50 KPa	-0.6 bar -60 KPa	-0.7 bar -70 KPa	-0.8 bar -80 KPa
10 m <sup>3</sup> /h	PA 40							
15 m <sup>3</sup> /h	PA 40	PA 70						
20 m <sup>3</sup> /h	PA 40	PA 70	PA 70					
25 m <sup>3</sup> /h	PA 40	PA 70	PA 70	PA 70				
30 m <sup>3</sup> /h	PA 40	PA 40	PA 40	PA 40	PA 70	PA 70	PA 70	PA 100
40 m <sup>3</sup> /h	PA 40	PA 70	PA 70	PA 70	PA 70	PA 100	PA 100	PA 140
60 m <sup>3</sup> /h	PA 70	PA 70	PA 70	PA 70	PA 100	PA 140	PA 140	PA 170
80 m <sup>3</sup> /h	PA 100	PA 100	PA 100	PA 100	PA 140	PA 140	PA 170	PA 200
100 m <sup>3</sup> /h	PA 100	PA 100	PA 100	PA 100	PA 140	PA 170	PA 200	PA 250
120 m <sup>3</sup> /h	PA 140	PA 140	PA 140	PA 140	PA 170	PA 200	PA 250	PA 300
140 m <sup>3</sup> /h	PA 140	PA 140	PA 140	PA 140	PA 200	PA 250	PA 300	--
160 m <sup>3</sup> /h	PA 170	PA 170	PA 170	PA 200	PA 250	PA 300	--	--
180 m <sup>3</sup> /h	PA 170	PA 170	PA 200	PA 250	PA 300	--	--	--
200 m <sup>3</sup> /h	PA 200	PA 200	PA 200	PA 250	PA 300	--	--	--
250 m <sup>3</sup> /h	PA 250	PA 300	PA 300	PA 300	--	--	--	--
300 m <sup>3</sup> /h	PA 300	PA 300	PA 300	--	--	--	--	--

例如：如果要更换流速为80 m<sup>3</sup>/h 且真空度为-0.6 bar的电泵，

在表格中横向选择“80 m<sup>3</sup>/h”，纵向选择“-0.6 bar”，在交汇点，可以发现PA 140将是所需的吸气泵。

## 吹气泵选择表

电泵可产生的最大吹气流量	电泵可产生的最大压力							
	0.1 bar 10 KPa	0.2 bar 20 KPa	0.3 bar 30 KPa	0.4 bar 40 KPa	0.5 bar 50 KPa	0.6 bar 60 KPa	0.7 bar 70 KPa	0.8 bar 80 KPa
25 m <sup>3</sup> /h	PS 40							
30 m <sup>3</sup> /h	PS 40							
40 m <sup>3</sup> /h	PS 40							
60 m <sup>3</sup> /h	PS 70							
80 m <sup>3</sup> /h	PS 70							
100 m <sup>3</sup> /h	PS 70	PS 100	PS 100					
120 m <sup>3</sup> /h	PS 100							
140 m <sup>3</sup> /h	PS 100	PS 140						
160 m <sup>3</sup> /h	PS 140							
180 m <sup>3</sup> /h	PS 140							
200 m <sup>3</sup> /h	PS 140	PS 170	PS 170					
250 m <sup>3</sup> /h	PS 200	PS 250	PS 250	PS 250				
300 m <sup>3</sup> /h	PS 250	PS 300	PS 300	PS 300				
350 m <sup>3</sup> /h	PS 300							
400 m <sup>3</sup> /h	PS 300	--	--					

例如：如果要更换流速为80 m<sup>3</sup>/h 且压力为0.6 bar的电泵，

在表格中横向选择“80 m<sup>3</sup>/h”，纵向选择“0.6 bar”，在交汇点，可以发现PS 70将是所需的吸气泵。