

多级式多功能模块化真空发生器M1模块系列

中间模块是非独立的多级式多功能真空发生器，可以组装到GVMM系列的真空发生器上。与同样的抽吸能力的其他真空元件相比，它厚度更小，重量更轻，可以用螺栓把一个或是多个的中间模块MI装配起来。内部的压缩空气接口使之能相互连通，不需外部的阀座。

这样，每一个模块又变成一个独立的真空部件，能控制整个真空系统。

可以根据所需的流量及数量进行订购已经装配好的多功能真空发生器，或者是单个的真空发生器来装配到已经安装在机器上的GVMM发生器上。在这种情况下，我们建议订购适合多模块装配的螺栓。

MI中间真空模块是由组成GVMM真空发生器的相同的部件制成，上盖除外。

当然也可以当做多级发生器来使用。

