





注意：表中数值仅供参考，因为它们取决于大气压力、真空源的流量和压缩空气供应的质量