

TEKNISKA INDIKATIONER FÖR KORREKT LAGRING AV SUGKOPPARNA OCH DELARNA AV GUMMI

Gummi åldras naturligt vilket gör att materialet med tiden kan försämrans på grund av felaktiga lagrings- och förvaringsförhållanden

Genom att följa dessa riktlinjer för förvaring är det möjligt att under en lång tid upprätthålla egenskaperna hos sugkoppar och produkter av gummi utan att deras kemiska/fysiska/mechaniska egenskaper förändras.

Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka följande problem:

- Förtida nedbrytning
- Överdriven förhårdning eller uppmjukning
- Permanent deformation eller andra ytliga skador.

FÖRVARING

För att undvika att sugkopparna eller andra komponenter av gummi bryts ned i förtid rekommenderas det att:

- De förvaras på en mörk plats för att undvika exponering för solljus eller artificiellt ljus.
- Lagringsplatsen har en temperatur mellan 15 °C och 25 °C
- Miljöns luftfuktighet är lägre än 65 %
- Produkterna inte utsätts för mekaniska påfrestningar eller spänningar för att undvika permanenta deformationer
- Undvika kontakt med smuts, damm eller fett
- Produkterna inte lagras under en längre tid, genom att se till att de produkter som finns i lager alltid är de senaste.

EFFLORESCENS

Det kan hända att en sugkopp eller en komponent av gummi uppvisar en vitaktig beläggning på ytan. Det är den så kallade "efflorescensen". Det handlar om ett helt naturligt fenomen av gummits utblomning som är en indikation om en skyddande effekt mot verkan av atmosfäriskt ozon och mot blandningens åldrande.

Beläggningen bevarar gummits kemiska och fysikaliska egenskaper och därmed ska efflorescensen inte anses vara en defekt, utan snarare ett bevis på blandningens goda kvalitet.

Det är alltid möjligt att tvätta sugkopparna med neutralt rengöringsmedel och vatten i händelse av att efflorescensen inte är acceptabelt ur en ren estetisk synvinkel.

OBS: De ovan rekommenderade riktlinjerna hänvisar dock till SS-ISO 2230 för anvisningar för förvaring av gummiprodukter.